# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-244790

(43) Date of publication of application: 08.09.2000

(51)Int.CI.

H04N 5/225 G03B 17/02 G03B 19/02

(21)Application number: 11-044308

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

23.02.1999


(72)Inventor: YAHAGI KOICHI

# (54) DIGITAL STILL CAMERA AND OPERATION CONTROL METHOD THEREFOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a digital still camera of an easy operation.

SOLUTION: This digital still camera 10 is provided with a photographing switch 7 and an erasing switch 8. When a memory card 11 is mounted to a card I/F 5, it is detected that the card 11 is mounted to the card I/F 5 by a card detection circuit 9, a power source is turned on and image data are successively read from the card 11 and displayed frame by frame on an image display device 4. A photographed image is displayed on the image display device 4 when the photographing switch 7 is pressed to a first stage and photographed image data are recorded in the card 11 when it is pressed to a second stage. When the erasing switch 8 is pressed, the image data representing the image displayed on the image display device 4 are eliminated from the card 11.



# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-244790 (P2000-244790A)

(43)公開日 平成12年9月8日(2000.9.8)

(51) Int.Cl.7	識別記号		F I		テーマコード( <b>参考</b> )	
H04N	5/225		H04N .5	5/225	F	2H054
					Α	2H100
G 0 3 B	17/02		G 0 3 B 17	7/02		5 C O 2 2
	19/02		19	9/02		

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 8 頁)

(21)出願番号 特願平11-44308

(22)出願日 平成11年2月23日(1999.2.23) (71)出願人 000005201

富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中沼210番地

(72)発明者 矢作 宏一

埼玉県朝霞市泉水三丁目11番46号 富士写

真フイルム株式会社内

(74)代理人 100080322

弁理士 牛久 健司 (外1名)

Fターム(参考) 2H054 AA01 BB11

2H100 DD09 DD16

50022 AA13 AB40 AC01 AC12 AC32


AC41

# (54) 【発明の名称】 ディジタル・スチル・カメラおよびその動作制御方法

# (57)【要約】

【目的】 操作の簡便なディジタル・スチル・カメラを 提供する。

【構成】 ディジタル・スチル・カメラ10は、撮影スイ ッチ7および消去スイッチ8を含む。メモリ・カード11 をカードI/F5に装着すると、カード検出回路9によ ってカード I / F 5 にカード11が装着されたことが検出 され、電源がオンされるとともにカード11から順次画像 データが読出され1駒づつ画像表示装置4に表示され る。撮影スイッチ7を1段階まで押し下げると画像表示 装置4には撮像画像が表示され、2段階まで押し下げる と撮像画像データがカード11に記録される。消去スイッ チ8を押し下げると画像表示装置4に表示されている画 像を表す画像データがカード11から消去される。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 2段階に押し下げ可能な撮影スイッチ、電源オンに応答して、記録媒体に記録されている画像データによって表される画像の再生を開始する再生モードとする再生モード制御手段、上記撮影スイッチの第1段階の押し下げに応答して、上記再生モードから、撮像手段によって被写体を撮像する撮像モードに移行するモード変更制御手段、および上記撮影スイッチの第2段階の押し下げに応答して、上記撮像手段から出力される被写体像を表す画像データを上記記録媒体に記録する記録制 10 御手段、を備えたディジタル・スチル・カメラ。

【請求項2】 上記記録制御手段による記録媒体への画像データの記録後に、上記撮像モードから上記再生モードに移行する手段をさらに備えた、請求項1に記載のディジタル・スチル・カメラ。

【請求項3】 上記記録媒体が着脱自在であり、上記記録媒体の装着および離脱を検知する装着/離脱検知手段、および上記記録媒体の装着検知に応答して電源をオンし、上記記録媒体の離脱検知に応答して電源をオフする電源オン/オフ制御手段をさらに備えた、請求項1ま 20 たは2に記載のディジタル・スチル・カメラ。

【請求項4】 消去スイッチ、および上記再生モード中の上記消去スイッチの押し下げに応答して、再生中の画像データを上記記録媒体から消去する消去制御手段をさらに備えた、請求項1から3のいずれか一項に記載のディジタル・スチル・カメラ。

【請求項5】 上記消去スイッチの一度目の押し下げに 応答して再生中の画像データを消去することを報知する 消去報知手段をさらに備え、上記消去制御手段が、上記 消去スイッチの一度目の押し下げから一定時間内の上記 30 消去スイッチの二度目の押し下げに応答して、再生中の 画像データを上記記録媒体から消去するものである、請 求項4に記載のディジタル・スチル・カメラ。

【請求項6】 電源オンに応答して電源オン状態の経過 時間の計測を開始し、上記撮影スイッチの押し下げによ ってリセットされる計測手段、および上記計測手段によ って計測された電源オン状態の経過時間が所定の時間を 超えた場合にディジタル・スチル・カメラの電源をオフ する電源オフ制御手段をさらに備えた、請求項1から5 のいずれか一項に記載のディジタル・スチル・カメラ。 【請求項7】 2段階に押し下げ可能な撮影スイッチを 備えたディジタル・スチル・カメラの動作制御方法であ って、電源オンに応答して、記録媒体に記録されている 画像データによって表される画像の再生を開始する再生 モードとし、上記撮影スイッチの第1段階の押し下げに 応答して、上記再生モードから、撮像手段によって被写 体を撮像する撮像モードに移行し、上記撮影スイッチの 第2段階の押し下げに応答して、上記撮像手段から出力 される被写体像を表す画像データを上記記録媒体に記録 する、ディジタル・スチル・カメラの動作制御方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【技術分野】 この発明は、ディジタル・スチル・カメラ およびその動作制御方法に関する。

7

[0002]

【背景】ディジタル・スチル・カメラは、撮像によって 得られた被写体像を表す画像データをメモリ・カードに 記録する。メモリ・カードに記録された画像データの再 生や消去等の種々の操作を行うことができる。

【0003】このため、ディジタル・スチル・カメラには電源のオン/オフ、撮影、再生、消去等の指示を入力するための種々のスイッチ、ボタン、ダイヤル等(以下、スイッチ類という)が設けられている。一般に、ディジタル・スチル・カメラは覚えなければならない操作が多く、操作に習熟していない場合には使いこなすのが難しい。またスイッチ類はカメラの外観にも影響を与えるので、多数のスイッチ類がカメラのデザインを損なわせる場合もある。

[0004]

【発明の開示】この発明は、操作の簡便なディジタル・スチル・カメラおよびその動作制御方法を提供するものである。

【0005】この発明によるディジタル・スチル・カメラは、2段階に押し下げ可能な撮影スイッチ、電源オンに応答して、記録媒体に記録されている画像データによって表される画像の再生を開始する再生モードとする再生モード制御手段、上記撮影スイッチの第1段階の押し下げに応答して、上記再生モードから、撮像手段によって被写体を撮像する撮像モードに移行するモード変更制御手段、および上記撮影スイッチの第2段階の押し下げに応答して、上記撮像手段から出力される被写体像を表す画像データを上記記録媒体に記録する記録制御手段を備えたものである。

【0006】この発明によるディジタル・スチル・カメラの動作制御方法は、2段階に押し下げ可能な撮影スイッチを備えたディジタル・スチル・カメラの動作制御方法であって、電源オンに応答して、記録媒体に記録されている画像データによって表される画像の再生を開始する再生モードとし、上記撮影スイッチの第1段階の押し下げに応答して、上記再生モードから、撮像手段によって被写体を撮像する撮像モードに移行し、上記撮影スイッチの第2段階の押し下げに応答して、上記撮像手段から出力される被写体像を表す画像データを上記記録媒体に記録するものである。

【0007】ここで電源オンとは、電源の供給によってディジタル・スチル・カメラを使用可能な状態にすることを意味する。すなわち、電源オンされることによって、ディジタル・スチル・カメラは所定の機能(画像データの再生、被写体の撮像等)を使用することができる50 状態になる。

3

【0008】 この発明によると、ディジタル・スチル・カメラの機能の一つである記録媒体に記録されている画像データによって表される画像の再生が、電源のオンに応答して開始される。画像の再生のための再生スイッチを別途設ける必要がないので、ディジタル・スチル・カメラに設けられるスイッチ類を少なくすることができる。

【0009】好ましくは、上記記録制御手段による記録媒体への画像データの記録後に、上記撮像モードから上記再生モードに移行する手段がさらに備えられる。被写 10 体像を表す画像データが記録媒体に記録されると、ディジタル・スチル・カメラは撮像モードから再び再生モードに移行する。記録媒体に記録されている画像データによって表される画像の再生が再開される。

【0010】一実施態様では、上記記録媒体が着脱自在であり、上記記録媒体の装着および離脱を検知する装着/離脱検知手段、および上記記録媒体の装着検知に応答して電源をオンし、上記記録媒体の離脱検知に応答して電源をオフする電源オン/オフ制御手段がさらに備えられる。電源をオン/オフするためのスイッチ類を別途設 20 ける必要がないので、ディジタル・スチル・カメラに設けられるスイッチ類を少なくし、ディジタル・スチル・カメラの操作を簡便なものにすることができる。

【0011】他の実施態様では、消去スイッチ、および上記再生モード中の上記消去スイッチの押し下げに応答して、再生中の画像データを上記記録媒体から消去する消去制御手段がさらに備えられる。再生中の画像から消去すべき画像を選ぶことができるので、消去する画像の選択に用いるスイッチ類を別途設ける必要がなく、任意の画像データを記録媒体から消去することができる。

【0012】好ましくは、上記消去スイッチの一度目の押し下げに応答して再生中の画像データを消去することを報知する消去報知手段がさらに備えられ、上記消去制御手段は、上記消去スイッチの一度目の押し下げから一定時間内の上記消去スイッチの二度目の押し下げに応答して、再生中の画像データを上記記録媒体から消去する。画像データを記録媒体から誤って消去することを未然に防止することができる。

【0013】さらに好ましくは、電源オンに応答して電源オン状態の経過時間の計測を開始し、上記撮影スイッチの押し下げによってリセットされる計測手段、および上記計測手段によって計測された電源オン状態の経過時間が所定の時間を超えた場合にディジタル・スチル・カメラの電源をオフする電源オフ制御手段がさらに備えられる。何らの操作を行うことなく所定の時間が経過すると電源が自動的にオフされるので、不必要な電源の消費を少なくすることができる。

### [0014]

【実施例】図 1 はディジタル・スチル・カメラの電気的 構成を示すブロック図を示している。 【0015】ディジタル・スチル・カメラ10は、コンピュータ1を含む。コンピュータ1はディジタル・スチル・カメラ10の全体の動作を統括的に制御する。コンピュータ1には電源回路2、撮像回路3、画像表示装置4およびカードI/F5が接続されている。カードI/F5にはカード検出回路9が接続されている。

【0016】カードI/F5にはメモリ・カード11を装着することができる。カードI/F5に装着されたメモリ・カード11には、ディジタル・スチル・カメラ10によって撮像された被写体像を表す画像データを記録することができる。またディジタル・スチル・カメラ10はメモリ・カード11に記録されている画像データを読出して、画像を画像表示装置4の表示画面に再生することができる。

【0017】電源回路2は電源(乾電池、蓄電池、充電池等)を含んでいる。後述するように、カード!/F5 にメモリ・カード11が装着されることによってディジタル・スチル・カメラ10の電源がオンされる。電源がオンされると、電源回路2からディジタル・スチル・カメラ10の各回路に電源が供給される。

【0018】また、電源回路2は、ディジタル・スチル ・カメラの電源がオフされていても、常に微小な電源を コンピュータ1およびカード検出回路9に供給してい る。このため、コンピュータ1およびカード検出回路9 はディジタル・スチル・カメラ10の電源がオフされてい ても,常に動作可能な状態(スタンバイ状態)にある。 スタンバイ状態のディジタル・スチル・カメラ10は、カ ード検出回路9によってメモリ・カード11がカード I/ F5に装着されたことを検出することができ、コンピュ ータ1はカード検出回路9からの検出信号を受け付ける **ととができる。もちろん、ディジタル・スチル・カメラ** 10にサブ・バッテリを設けておき、サブ・バッテリから の電源の供給によってコンピュータ 1 およびカード検出 回路9を動作させてもよい。この場合には、電源オフの 状態において必ずしも電源回路2から電源を供給する必 要はない。

【0019】撮像回路3はCDD (Charge Coupled Device: 図示略)を含み、レンズ6を通してCCDの受光面上に結像する被写体像を撮像し、被写体像を表す画像データを出力する。出力された画像データはコンピュータ1、カードI/F5を経てメモリ・カード11に与えられる。メモリ・カード11に被写体像を表す画像データが記録される。

【0020】ディジタル・スチル・カメラ10は再生モードと撮像モードとを持つ。再生モードではメモリ・カード11に記録された画像データによって表される画像(再生画像)が画像表示装置4の表示画面に表示される。撮像モードでは撮像回路3から出力された画像データによって表される画像(撮像画像)が画像表示装置4の表示50 画面に表示される。

【0021】ディジタル・スチル・カメラ10はまた撮影 スイッチ7および消去スイッチ8を備えている。

【0022】撮影スイッチ7は2段階に押し下げること ができるスイッチである。後述するように、ディジタル ・スチル・カメラ10は電源がオンされると、何らの操作 を行うことなく再生モードとなる。撮影スイッチ7を1 段目まで押し下げる(半押し)と、再生モードから撮像 モードに切り換わる。撮影スイッチ7をさらに2段目ま で押し下げる(全押し)と、被写体像を表す画像データ がメモリ・カード11に記録され、撮像モードから再び再 10 **生モードに戻る。** 

【0023】消去スイッチ8はメモリ・カード11に記録 されている画像データの消去に用いるスイッチである。 【0024】図2は図1に示すディジタル・スチル・カ メラの動作態様を示すフローチャートを示している。以 下、ディジタル・スチル・カメラ10の電源オン、再生、 撮影,消去および電源オフのそれぞれの動作について詳 細に説明する。

# 【0025】(1)電源オン

ディジタル・スチル・カメラ10は上述のように、電源が 20 オフされている状態においてスタンバイ状態にある。カ ード I / F 5 にメモリ・カード11が装着されると、カー ド検出回路9によってメモリ・カード11がカード I / F 5に装着されたことが検知される(ステップ21でYES )。メモリ・カード11の装着を示す検出信号がカード 検出回路9から出力され、カードI/F5を介してコン ピュータ1に与えられる。もちろん、検出信号はカード 検出回路9から直接にコンピュータ1に与えるようにし てもよい。

【0026】検出信号の入力に応答して、コンピュータ 1から電源回路2にディジタル・スチル・カメラ10の電 源をオンするための制御信号が送られる。電源回路2か らディジタル・スチル・カメラ10を構成する各回路に電 源が供給され、ディジタル・スチル・カメラ10の電源が オンされる (ステップ22)。ディジタル・スチル・カメ ラ10はスタンバイ状態から電源オン状態に移る。

## 【0027】(2)再生

ディジタル・スチル・カメラ10が電源オン状態になる と,ディジタル・スチル・カメラ10は再生モードに入 る。再生モードでは、コンピュータ1がカードI/F5 40 する。コンピュータ1はメモリ・カード11をアクセス に装着されたメモリ・カード11をアクセスし、メモリ・ カード11に記録されている画像データを読出して画像表 示装置4の表示画面に表示する(ステップ23)。メモリ ・カード11に記録されている画像データによって表され る画像(駒)が、最後に記録された駒から前に遡るよう にして、1駒づつ順番に一定の時間間隔(たとえば、3 秒間隔)をあけて連続的に表示される(オート・プレ イ)。先頭の駒(最初に記録された駒)まで表示される と、再び最後の駒が表示画面に表示される。オート・ブ レイでは、このようにメモリ・カード11に記録されてい 50 って実行される。メモリ・カード11をカード 1 / F5か

る画像データによって表される画像(駒)の表示が繰返 される。もちろん、メモリ・カード11に画像データが記 録されていない場合には、画像表示装置4の表示画面に は何も表示されない。

#### 【0028】(3)撮影

撮影スイッチ7が1段目まで押し下げられると(ステッ プ24でYES), 1段目まで押し下げられたことを示す信 号S1がコンピュータ1に与えられ、ディジタル・スチ ル・カメラ10は再生モードから撮像モードに移行する。 すなわち、コンピュータ1から撮像回路3に撮像を開始 させるための制御信号が送られて撮像回路3による被写 体の撮像が開始され(ステップ25)、画像表示装置4の 表示画面に、たとえば1/60秒の周期で撮像された被 写体像がムービ表示される。 コンピュータ 1 はメモリ・ カード11に記録された画像データの読出および再生(オ ート・プレイ)を停止する。

【0029】撮影スイッチ7が2段目まで押されると (ステップ26でYES), 2段目まで押し下げられたこと を示す信号S2がコンピュータ1に与えられる。する と、被写体像を表す一駒分の映像信号がCCDから出力 され、これにホワイト・バランス調整、γ(ガンマ)補 正、アナログ/ディジタル変換などが施されて撮像回路 3から出力される。被写体像を表すディジタル画像デー タは、コンピュータ3およびカード I / F 5を経て、メ モリ・カード11に記録される(ステップ27)。

【0030】画像データのメモリ・カード11への記録が 終わると、撮像回路3による被写体の撮像が終了する。 ディジタル・スチル・カメラ10は撮像モードから再生モ ードに移行し,オート・プレイが再開される(ステップ 27でNO, ステップ29でNO, ステップ23)。

【0031】撮影スイッチ7を1段目まで押し下げ、そ こで撮影スイッチ7の押し下げを止めた(撮影スイッチ 7から手を離した)場合には、被写体像を表す画像デー タのメモリ・カード11への記録は行われず、撮像回路3 による被写体の撮像が終了し、オート・プレイが再開さ れるであろう。

## 【0032】(4)消去

再生モード中に消去スイッチ8を押すと、消去ボタン8 の押下げられたことを示す信号がコンピュータ1に入力 し, 画像表示装置4の表示画面に表示されている画像を 表す画像データをメモリ・カード11から消去する(ステ ップ28でYES, ステップ29)。画像表示装置4の表示画 面には、消去された画像データの次(前)の駒の画像が 表示される(ステップ23)。

#### 【0033】(5)電源オフ

ディジタル・スチル・カメラ10の電源のオフは、カード I/F5に装着されたメモリ・カード11をカードI/F 5から取外す(カード I/F 5 から抜き出す) ことによ ら取外すと、カード検出回路9はカード I / F 5 からメモリ・カード11が取外されたことを検知する。カード検出回路9からメモリ・カード11が取外されたことを示す信号が出力され、カード I / F 5 を介してコンピュータ1 に与えられる。コンピュータ1 から電源回路2 に電源オフを指示する制御信号が与えられる。電源回路2 は各回路への電源の供給を停止する。ディジタル・スチル・カメラ10は電源オン状態からスタンバイ状態に移る(ステップ30でYES、ステップ31)。

【0034】メモリ・カード11に記録された画像データ 10 を消去する場合 (ステップ28でYES, ステップ29) には、画像データを消去するに先だって、ユーザ (ディジタル・スチル・カメラ10の操作者) に対し、画像データを消去することの意思の確認を行ってもよい。

【0035】図3は画像データを消去する場合にユーザの意思の確認を行う動作を含むディジタル・スチル・カメラの動作態様を示すフローチャートである。図2に示すフローチャートとは、ステップ32、ステップ28Aおよびステップ24Aが加えられている点が異なる。図4は画像表示装置4の表示画面に表示される被写体像の一例を20示すものである。

【0036】消去スイッチ8が押下げられると、オート・プレイが停止し、消去スイッチ8が押下げられたときに画像表示装置4の表示画面に表示されていた画像が、そのまま継続して画像表示装置4に表示されるとともに、表示画面に表示されている画像に重畳するように、ユーザの意思を確認するための文字が表示される(図4参照)(画像表示装置4に表示される文字を表す文字データは、コンピュータ1内のメモリ(図1において図示略)に格納されている)。

【0037】画像データを消去する場合には、一定時間内にもう一度消去スイッチ8を押す(「OK:消去スイッチ」、ステップ28AでYES)。すると、画像表示装置4に表示されている画像を表す画像データがメモリ・カード11から消去される(ステップ29)。画像データの消去をやめる場合には、撮影スイッチ7を半押しする

(「NO:撮影スイッチ」、ステップ24AでYES)。画像データの消去は行われない。二度目の消去スイッチ8の押し下げの後、または撮影スイッチ7の半押しの後、オート・プレイが再開される(ステップ23)。一度目の消去スイッチ8の押し下げの後、消去スイッチ8または撮影スイッチ7が押し下げられることなく一定の時間が経過した場合には、画像データの消去は行われることなくオート・プレイが再開されよう。

【0038】何らの操作もディジタル・スチル・カメラ 10に対して行われることなく一定時間が経過した場合には、ディジタル・スチル・カメラ10の電源を自動的にオフするようにしてもよい。

【0039】図5はディジタル・スチル・カメラの電源 を自動的にオフさせる動作を含むディジタル・スチル・ カメラの動作態様を示すものである。図2に示すフローチャートとは、ステップ33が加えられている点が異なっ

【0040】ディジタル・スチル・カメラ10にタイマ12(図1において1点鎖線で示す)が設けられる。カード I/F5にメモリ・カード11が装着されディジタル・スチル・カメラ10の電源がオンされると(ステップ21でYE S、ステップ22),タイマ12によってメモリ・カード11の装着(電源オン)からの経過時間の計測が開始される。撮影スイッチ7または消去スイッチ8が押し下げられると、メモリ・カード11の装着からの経過時間がクリアされ、その撮影スイッチ7または消去スイッチ8が押されたときから、再び経過時間の計測が開始される。コンピュータ1は定期的にタイマ12が計測する経過時間を監視する。

【0041】タイマ12によって計測されるメモリ・カード11の装着からの経過時間、または撮影スイッチ7もしくは消去スイッチ8の押し下げからの経過時間が所定の時間(あらかじめコンピュータ1内のメモリ(図示略)に記憶される)を超えると、コンピュータ1から電源回路2に電源をオフするための制御信号が出力され、電源回路2は各回路への電源の供給を停止する(ステップ33でYES、ステップ31)。ディジタル・スチル・カメラ10は電源オン状態からスタンバイ状態に移る。メモリ・カード11がカード I / F 5 に装着されたまま電源がオフされた場合には、一旦メモリ・カード11をカード I / F 5 から取外して、再びカード I / F 5 に装着することによってディジタル・スチル・カメラ10の電源をオンすることができる(ステップ21でYES、ステップ22)。

【0042】電源のオン/オフは、ディジタル・スチル・カメラ10に電源スイッチ13を別途設けて(図1において2点鎖線で示す)、この電源スイッチ13の操作によって行うようにしてもよい。

【0043】図6はディジタル・スチル・カメラの電源のオン/オフを電源スイッチを用いて行う動作を含むディジタル・スチル・カメラの動作態様を示すものである。図2に示すフローチャートとは、ステップ21の処理に代えてステップ34の処理が、ステップ30の処理に代えてステップ35の処理が加えられている点が異なる。この場合、メモリ・カード11のカード I/F5への装着または取り外しではなく、電源スイッチ13の操作によってディジタル・スチル・カメラ10の電源がオン/オフされる(ステップ34でYES、ステップ22、ステップ35でYES、ステップ31)。

【0044】もちろん、ディジタル・スチル・カメラ10の電源のオン/オフを、電源スイッチ13を用いたオン/オフ(図6)と、メモリ・カード11のカード I/F5への装着/取り外し(図2、図3および図5)の両方で行うようにしてもよいのはいうまでもない。この場合、た50とえば、メモリ・カード11のカード I/F5への装着に

10

よってオンされたディジタル・スチル・カメラ10の電源 を、電源スイッチ13を用いてオフすることができる。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】ディジタル・スチル・カメラの電気的構成を示 すブロック図である。

【図2】 ディジタル・スチル・カメラの動作態様を示す フローチャートである。

【図3】ディジタル・スチル・カメラの動作態様の他の 例を示すフローチャートである。

【図4】画像表示装置の表示画面の一例を示すものであ 10 8 消去スイッチ る。

【図5】ディジタル・スチル・カメラの動作態様のさら に他の例を示すフローチャートである。

電源

τ,

\*【図6】ディジタル・スチル・カメラの動作態様のさら に他の例を示すフローチャートである。

# 【符号の説明】

- 1 コンピュータ
- 2 電源回路
- 3 撮像回路
- 4 画像表示装置
- 5 カード I / F
- 7 撮影スイッチ
- 9 カード検出回路
- 10 ディジタル・スチル・カメラ
- 11 メモリ・カード

【図1】

メモリ・カード コンピュータ

カード検出

画像表示



【図4】

